



VENTOsan

ヴェントサン

取扱説明書

- operating manual -

— sMove コントローラ使用方法とメンテナンス説明 —



- このたびは熱交換換気システム「ヴェントサン」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

交換用フィルター・花粉フィルターはオンラインショップにてご注文いただけます

Amazon QRコード:



目 次

1. 安全上のご注意	1
2. コントローラ sMove.....	3
2-1.各部名称とはたらき.....	3
2-2.操作方法	4
3. メンテナンス	8
3-3.換気ファン・蓄熱エレメントのメンテナンス	10
4. アフターサービス	13
4-1.保証要件について.....	13
5. 「故障かな！？」と思ったら.....	13
6. 製品仕様	14

1. 安全上のご注意

必ずお守りください

取扱説明書には、使用者や第三者への危害と財産を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

この項目は、「死亡または重傷または物的損害などを負う可能性が想定される」内容です。



警告

- 交流 100V を使用してください。
直流や交流 200V を使用すると感電や基板破損の原因となるおそれがあります。
- コントローラが浴室など湿気の多い所に据付けられていないか確認してください。
火災・感電の原因となるおそれがあります。
- お手入れの際は必ず運転を停止し、分電盤ブレーカーを切ってください。
感電・けがの原因となるおそれがあります。
- 異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して分電盤ブレーカーを切ってください。
異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因となるおそれがあります。
- 外気の取り入れ口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置にあるか確認してください。
新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になる原因となるおそれがあります。
- お手入れの際は足元が不安定な台に乗らないでください。
転倒などによりけがの原因となるおそれがあります。

 注意	● 天井に据付けられていないか確認してください(壁面据付専用) 落下によりけがの原因となるおそれがあります。 ● お手入れの際は手袋を着用してください。 手袋を着用しないとけがの原因となるおそれがあります。 ● お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。 落下によりけがの原因となるおそれがあります。 ● 長期間使用しないときは、必ず分電盤ブレーカーを切ってください。 絶縁劣化により感電・漏電火災の原因となるおそれがあります。 ● ヴェントサン専用の屋外フードが取付けてあるか確認してください。 雨水の浸入により感電・火災や家財等を濡らす原因となるおそれがあります。 ● 霧の多く発生する地域や異常に湿度の高い時は、製品から水が滴下するおそれがあります。 ● 蓄熱エレメントやフィルターを通り抜けて室外側に、一部の粒子や虫等が通過する場合があります。 ● 高温や直接炎が当たったり、油煙の多い場所では使用しないでください。 火災の原因となるおそれがあります。
 禁止	● 可燃性ガスが漏れた場合は、ヴェントサンの電源を「入」・「切」しないでください。 電気接点の火花により爆発する原因となるおそれがあります。 窓を開けて換気してください。
 禁止	● 改造や工具を必要とする分解はしないでください。 火災・感電・けがの原因となるおそれがあります。
 禁止	● 製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 火災・感電の原因となるおそれがあります。
 禁止	● 浴室など湿気の多いところでは使用しないでください。 感電・故障の原因となるおそれがあります。
 禁止	● 運転中は、本体内部でファンが回っているため、物を入れないでください。 けがの原因となるおそれがあります。


2. コントローラ sMove

2-1. 各部名称とはたらき

風量の調整，ナイトパージモードの設定ができます。

操作方法につきましては、『2 - 2. 操作方法』をご参照ください。


- ① パネル
- ② モードボタン
- ③ 一時停止ボタン
- ④ 風量調整ボタン



フィルター清掃お知らせランプ

180 日周期で、モードボタン（右下②ボタン）の LED が連続的に点滅し、フィルター清掃をお知らせします。

清掃か点検を行ってください。点滅中もモード変更や風量調整可能です。



5 秒以上モードボタン（右下②ボタン）を押すと、

点滅は解除されます

コントローラ消灯について

省エネ設計の為、コントローラは操作後 15 秒ほどで消灯します

再度タッチするとランプが点灯するので、点灯後任意の操作をしてください


2-2.操作方法

A. コントローラ操作方法

モード設定


ヴェントサンは熱交換モード、ナイトパージモードの2種類のモードを手動で設定できます。

●熱交換モード



熱交換モードとは：給気と排気の間で温度を交換し、外気を室内環境に近い状態にして換気します。


●ナイトパージモード



ナイトパージモードとは：熱交換せずに換気します。外気が涼しい夏の夜間などに効果的です。

一時停止とオフと風量調整

① 一時停止



一時停止は4段階の選択できます。

一時停止中は、風量と一時停止のボタンが交互に点滅します。

風量ボタンの表示が残り時間を表しています。


- 1 回タッチ:1 時間停止 LED1 段目と交互点滅
- 2 回タッチ:2 時間停止 LED2 段目と交互点滅
- 3 回タッチ:4 時間停止 LED4 段目と交互点滅
- 4 回タッチ:8 時間停止 LED8 段目と交互点滅

一時停止の残り時間表示


風量ボタンの表示が残り時間を表しています。

たとえば8 時間一時停止に設定して6 時間後にコントローラを確認すると、風量のバーの2 と一時停止ボタンが交互に点滅し、残り2 時間停止すると確認できます。


一時停止は、④風量ボタンをタッチすれば中止します。




② オフ



一時停止ボタンを5 秒以上長押しすると電源オフになります




③風量調整ボタン




ファンのボタンを押して簡単に風量調整できます

- 100%運転
- 50%運転
- 35%運転
- 25%運転



風量の細かな調整をする場合は、風量調整ボタンを1秒長押ししながら指を上下にスライドします。



リフレッシュ機能

100%運転ボタン（一番上のファンのマーク）を5秒以上長押しすると、15分間リフレッシュ運転します。15分経つと元の風量に戻ります。

リフレッシュ運転時はボタンが点滅します。


来客時や早朝など、窓を開けることなく空気をリフレッシュできます。

フィルター清掃お知らせランプ

180日周期で、モードボタンのLEDが連続的に点滅し、フィルター清掃をお知らせします。

清掃か点検を行ってください。

5秒以上モードボタンを押すと解除されます。



B. CO2 デマンドコントロール換気（オプション）

CO2 デマンドコントロール用センサー

【初期設定】 1000PPM

センサーの感度は 0PPM から 2000PPM までの間で、任意で設定ができます。

設定を超える CO2 を感知すると、自動的にファンが最大風量になり換気を行います。

CO2 濃度が下がれば自動的に以前の風量に戻ります。


センサーの設定方法

- ① センサーの下のスリットの間から小型ドライバーを挿入し、ダイヤルを回して設定してください。(下図参照)
ダイヤルは赤く塗られている箇所が矢印です。
初期設定（1000PPM）では上部に赤いマークが確認できます。



ダイヤルは一番右側の離れたものを使用します。

左側の2つのダイヤルは使用しません。




上図 1000 P P Mと 2000 P P Mの間、2 時の方向で 1500 P P Mに設定できます。


※CO2 濃度をコントローラで確認することはできません。

3. メンテナンス

ヴェントサンは専門工事店に頼らず、ご家庭で手軽にお手入れとフィルター交換ができます。
適切にご使用いただくために、定期的にお手入れを行うことをお勧めします。



インナーカバーのガイド部（足）左右に突起があります
突起部を押しながら取り外してください



インナーカバーのガイド部の突起を押さずに無理やり外すと破損の恐れがあります

必ず突起部を押しながら取り外してください

- ①フィルターを外す
右上にフィルターの持ち手があります
- ②まずは掃除機で大きな汚れを清掃します
汚れが取れない場合は、水洗いをしてください

中性洗剤を使用しても問題ありません
- ③フィルターを取り付けます
- ④カバーを取り付けます
取り付ける際も外すときと同様
突起を押しながら取り付けてください


洗浄しても汚れが落ちない場合は、取り換え時期です
交換用フィルターはオンラインショップにてご注文下さい

Amazon QR コード:



3-3.換気ファン・蓄熱エレメントのメンテナンス

A. 換気ファン・蓄熱エレメントの取り外し




1 ファンのコネクターを外します

中央の持ち手を持ってファンを引き抜きます

2 中央の持ち手を持って蓄熱エレメントを引き抜きます

引き抜きにくい場合は、中央の突起をペンチなどでもって引き抜いてください


B. 蓄熱エレメントの清掃



1 掃除機で大きな汚れを吸引してください


エレメントの中に汚れがある場合は水洗いを行いブラッシングなどで表面の汚れを落としてください

C. 換気ファンのブレードを外す




ファンの前後のブレードを外し清掃します

左図①②の箇所の爪を1か所ずつ外して
取り外します



同様に反対側のブレードを外します


D. 換気ファンの清掃



①ファンのブレードを水洗いします

②ファンは掃除機やブラシ
などで清掃します


※ファンは水洗いできませ
ん



外した時と同様に、ファンの
ブレードを固定させます


ヴェントサン SP・ZERO の場合、ファンのブレードの大き
い方をファンのモーター部分の字が書いてある方につけて
ください

配線用欠き込みにケーブル
を通してください



JW のブレードは同じですのでどちらでも構いません

E. 換気ファンの清掃



⑥蓄熱エレメントが濡れている場合は、陰干して
4～6 時間乾かしてから、蓄熱エレメントを挿入します

蓄熱エレメントの後にファンを挿入します

ファンの向きは下記画像を参照してください

JW の場合：


モーターにシールがない方を室内側で挿入します
(室内から見えるのはモーターのみ)

SP・ZERO の場合：


スリムなブレード側が室内側で挿入します

⑦最後にファンのコネクターを差します

コネクターにマークがある場合はマークを合わせて差します




JW



SP / ZERO

コネクターにマークがない場合は、
この向きで差してください



4. アフターサービス

「VENTOsan®」ヴェントサンは、物件のお引渡し日より5年間の製品保証がついています。
保証条件がすべて満たされている場合には、製造もしくは設計に起因すると判明した材質不良もしくは機能不良について無償にて修理・交換させていただきます。
ただし、当社による現地での取付工事や返金はいたしかねますのでご了承ください。

4-1.保証要件について

保証書は、お買い上げ時に販売店側で必要事項を記入する必要があります。
保証サービスはエディフィス省エネテック株式会社の認定販売業者以外は提供できません。
意図された用途以外での使用、不適切な取り扱い、通常の摩耗、保守修理作業の不備および不良、不適切な使用、許可されない者による操作等に起因する損傷については一切責任を負いません。

5. 「故障かな！？」と思ったら

- ① 修理を依頼される前に、まず一度電源を切り、60秒後に再度入れ直してください。
- ② コネクターが正常につながれているか確認してください。
- ③ ケーブルが適切に接続されているか確認してください。
- ④ 一時停止ボタンを押すと、風量ボタンと交互点滅する。→ P 6 風量調整の項目をご覧ください。
- ⑤ モードボタンが点滅する場合：フィルターの清掃をお知らせしています。
モードボタンを長押ししていただくことで解除できます。

状態が変わらないようであれば、販売店へお問い合わせください。

お問い合わせの際に下記を販売店へお知らせください。

1. 製品名
2. 品番
3. お買い上げ日
4. 故障の状況（できるだけ具体的に）
 - ・スイッチを入れても、換気ファンが回らない。
 - ・換気ファンは回るが、コントローラのスイッチが動かない。
 - ・セラミック蓄熱エレメントを破損してしまった。など

6. 製品仕様

コントローラ sMove		
電圧	100V、50～60Hz	
消費電力(W)	最大	4.7W
定格風量(m ³ /h)	1	14.6
	2	20.4
	3	29
	4	58
換気量(m ³ /h)	1	7.3
	2	10.2
	3	14.5
	4	29
騒音 JW SP (ZERO)	1	21dB (13dB)
	4	36dB (29dB)
換気ファン回転数	13段階 25%～100%	
換気ファンの最大運転電圧	24V DC	
直流安定化電源	100 V, 50～60 Hz, MAX31.2 W,	

VENTOsan®保証書

型 名	・VENTOsan
お買い上げ日(お引渡日)	年 月 日
保証期間	物件の引き渡し日より5年有効(VENTOsan 本体・コントローラ)

お 客 様	ご芳名		様
	ご住所	〒	
	電 話	()	

販 売 店	住所・店名
	この欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。

お買い上げいただき誠にありがとうございました

保証期間内に操作説明・メンテナンスマニュアル等の注意書きに従って正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容に基づきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

ご購入上げの日から左記の期間内に故障した場合は、ご購入上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。

本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.(下記をご覧ください)

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害、塩害、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ)一般家庭以外(例えば、業務用としての使用など)に使用された場合の故障または損傷。
 - (ヘ)本書のご提示がない場合。
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名、製造番号の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 4.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 5.贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 6.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修性能部品の保有期間については、お問い合わせください。

エディフィス省エネテック株式会社

日本
総販
売代
理店



エディフィス 省エネテック株式会社

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-32-3 三鷹産業プラザアネックス 2F-G

TEL: 0422-26-6922

eFAX: 03-6740-1943

E-Mail: contact@edfs.co.jp

<https://edfs.co.jp/>